



Uživatelská příručka

# ECL Comfort 210 / 296 / 310

Česká verze



www.danfoss.com

Danfoss

### A Bezpečnostní pokyny

Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci.

<u>Danfoss</u>

## Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Danfoss

### Obsah

1.0 Symboly	4
2.0 Řízení komponent: Popis ovládání	
3.0 Volba oblíbeného zobrazení	6
4.0 Nastavení teplot	7
5.0 Nastavení osobního plánu	8
6.0 Program Dovolená	9
7.0 Časté dotazy	





### 1.0 Symboly

#### ECL Comfort 210 / 296 / 310

	Teplota:
	Venkovní teplota
	Vnitřní relativní vlhkost
	Pokojová teplota
≞↓	Teplota TV
►	Indikátor polohy
	Režim:
٩	Plánovaný režim
桊	Komfortní režim
$\mathbb{D}$	Úsporný režim
*	Režim protimrazové ochrany
ST.	Ruční režim
ц,	Pohotovostní režim
***	Režim chlazení
!	Překlenutí aktivních výstupů
1	Optimalizovaný čas spuštění nebo zastavení
	Okruh:
ш	Vytápění
$\overline{\times}$	Chlazení
ㅈ	TV
0	Obecná nastavení řídicí jednotky
	Řízená součást:
۲	Čerpadlo ZAPNUTO
$\bigcirc$	Čerpadlo VYPNUTO
<b>M</b>	Pohon otevírá
M	Pohon zavírá
42	Pohon, analogový řídicí signál

¢	Alarm
ৎ	Monitorování připojení teplotních čidel
	Volič zobrazení
$\stackrel{\wedge}{\scriptstyle\!$	Max. a min. hodnota
$\gamma \rightarrow \chi$	Vývoj venkovní teploty
(S)	Čidlo rychlosti větru
	Čidlo nepřipojeno nebo nepoužito
	Připojení čidla zkratováno
7-23	Pevný komfortní den (dovolená)
+	Aktivní vliv
• */	Vytápění aktivní
	Chlazení aktivní

### Další symboly, ECA 30 / 31

Jednotka dálkového řízení ECA
Připojovací adresa (hlavní: 15, vedlejší: 1 - 9)
Volný den
Dovolená
Relaxace (prodloužené komfortní období)
Vycházka (prodloužené úsporné období)

V jednotce ECA 30/31 jsou zobrazeny pouze symboly, které souvisejí s aplikací v řídicí jednotce.

Dantoss

V nabídkách regulátoru se pohybujete otáčením voliče doleva nebo doprava do požadované polohy (<sup>(</sup>).

Indikátor polohy na displeji (**b**) vždy signalizuje, kde se právě nacházíte.

Stiskem voliče potvrdíte výběr ( $\Re$ ).

Příklady zobrazení jsou ze systému se dvěma okruhy: jeden topný okruh (IIII) a jeden okruh teplé vody (TV) (III). Zde uvedené příklady nemusejí být shodné s vaším systémem.





Všeobecná nastavení regulátoru jako "Čas a datum", "Dovolená" atd. najdete v nabídce "Obecná nastavení regulátoru" ( $\square$ ).

### Zadávání obecných nastavení regulátoru:

Činnost:	Účel:	Příklady:
<sup>(</sup> )	Vyberte MENU v libovolném okruhu	MENU
R	Potvrďte	
O <sub>2</sub>	Vyberte volič okruhu v pra- vém horním rohu displeje	
PR	Potvrďte	
O,	Vyberte obecná nastavení regulátoru	0
Ŗ	Potvrďte	

Domů 💷	
MENU:	
Čas a datum	
Dovolená	
Přehled vstupů	
log	
Překlenuti Výstupů	

Dantoss

Vaše oblíbené zobrazení je zobrazení, které si zvolíte jako výchozí. Oblíbené zobrazení poskytuje rychlý přehled teplot nebo jednotek, které chcete monitorovat.

Pokud zůstane volič neaktivní po dobu 20 minut, na displeji regulátoru se objeví nastavené oblíbené přehledové zobrazení.

### Topný okruh 🎹

Na základě vybraného zobrazení ukazuje přehledové zobrazení tyto informace o topném okruhu:

- aktuální venkovní teplota (-0,5)
- režim regulátoru (桊)
- aktuální pokojová teplota (24,5)
- požadovaná pokojová teplota (20,7 °C)
- vývoj venkovní teploty (→)
- min. a max. venkovní teploty od půlnoci (<sup>(</sup>)
- datum (23.02.2015)
- čas (7:43)
- komfortní plán aktuálního dne (0 12 24)
- stav řízených komponentů (M2, P2)
- aktuální teplota vody (49 °C), (požadovaná teplota vody (31))
- vratná teplota (24 °C), (omezení teploty (50))

6

Otáčením voliče procházejte jednotlivá zobrazení, dokud nedosáhnete voliče zobrazení (=---) v pravém dolním rohu displeje. Otočením a stiskem voliče vyberte oblíbené přehledové zobrazení.



### Okruh TV ㅗ

Na základě vybraného zobrazení ukazuje přehledové zobrazení tyto informace o okruhu TV:

- aktuální teplota TV (50,3)
- režim regulátoru (桊)
- požadovaná teplota TV (50 °C)
- komfortní plán aktuálního dne (0 12 24)
- stav řízených komponentů (M1, P1)
- aktuální teplota TV (50 °C), (požadovaná teplota TV (50))
- vratná teplota (- °C), (omezení teploty (30))





Na základě vybraného okruhu a režimu lze zadat všechna denní nastavení přímo na přehledových zobrazeních.

### Nastavení požadované pokojové teploty

Požadovanou pokojovou teplotu lze snadno nastavit v přehledových zobrazeních topného okruhu.

Činnost:	Účel:	Příklady:
s S	Požadovaná pokojová teplota	20,5
(Prog	Potvrďte	
¢)	Nastavte požadovanou pokojovou teplotu	21,0
R	Potvrďte	

Pokud chcete změnit požadovanou pokojovou teplotu pro úsporný režim, pomocí voliče režimu vyberte úsporný režim.

### Nastavení požadované teploty TV

Požadovanou teplotu TV lze snadno nastavit v přehledovém zobrazení okruhu TV.

Činnost:	Účel:	Příklady:
<sup>(</sup> )	Požadovaná teplota TV	50
(Prof	Potvrďte	
ťOr	Nastavte požadovanou teplotu TV	55
Ŗ	Potvrďte	

Kromě informací o požadované a aktuální teplotě TV bude zobrazen i denní plán.

### Nastavení požadované pokojové teploty, ECA 30/ECA 31

Požadovaná teplota se nastavuje stejně jako v řídicí jednotce. Nicméně na displeji mohou být zobrazeny jiné symboly (viz stránka popisující symboly).



Nastavení požadované pokojové teploty je důležité i tehdy, když není připojeno pokojové teplotní čidlo nebo jednotka dálkového řízení.



Pomocí jednotky dálkového řízení ECA 30/ECA 31 můžete dočasně přepsat požadovanou pokojovou teplotu nastavenou v regulátoru: 社会教道学

Danfoss

Plán se skládá ze 7 dnů (týdnu): M = pondělí, T = úterý, W = středa, T = čtvrtek, F = pátek, S = sobota,S = neděle.

Plán bude každý den zobrazovat časy spuštění a zastavení komfortních období (vytápění/ okruh TV).

MENU 🕮 Čas.plán:	
Den: PUS∳CPSN	
Start1 09:00	
Stop1 12:00	
Start2 18:00	
0 I2 Z4	

### Postup změny plánu:



\* Lze označit několik dnů.

Vybrané časy spuštění a zastavení budou platit pro všechny zvolené dny (v tomto příkladu pro čtvrtek a sobotu).

Můžete nastavit maximálně 3 komfortní období v jednom dnu. Komfortní období odstraníte nastavením časů spuštění a zastavení na stejnou hodnotu. as l

Každý okruh má svůj vlastní plán. Chcete-li zvolit jiný okruh, přejděte do nabídky "Domů" a otáčením voliče vyberte požadovaný okruh.

6.0 Program Dovolená



Systém nabízí program Dovolená pro každý okruh a společný program Dovolená pro všechny okruhy.

Každý program Dovolená obsahuje jeden nebo více plánů. U programu lze nastavit počáteční den a den ukončení. Nastavené období začíná v 00:00 počátečního dne a končí ve 24:00 dne ukončení. Datum ukončení musí být alespoň jeden den později než datum zahájení.

### Postup nastavení plánu pro dovolenou:

Činnost:	Účel:	Příklady
\$	Vyberte MENU	MENU
Ŗ	Potvrďte	
O,	Vyberte volič okruhu v pravém horním rohu displeje	
(Prof	Potvrďte	
¢),	Vyberte okruh nebo "Obecná nastavení regulátoru"	Ш Ч
		0
(Prof	Potvrďte	
6	Přejděte na "Dovolená"	
(Prof	Potvrďte	
6	Vyberte plán	
ſm,	Potvrďte	
(Prof	Potvrďte výběr voliče režimu	
<sup>O</sup>	Vyberte režim:	
	• Komfortní	桊
	• Komfortní 7-23	7-23
	• Úsporný	$\mathbb{D}$
	Protimrazová ochrana	*
R	Potvrďte	
6	Zadejte nejprve čas spuštění a potom čas ukončení	
ſŀr.	Potvrďte	
O,	Přejděte do MENU	
ſm,	Potvrďte	
R	Vyberte "Ano" nebo "Ne" v nabíd- ce "Uložit". V případě potřeby vy- berte další plán	

## ss)

Program Dovolená v nabídce obecného nastavení regulátoru platí pro všechny okruhy. Program Dovolená lze nastavit i jednotlivě pro okruhy vytápění nebo TV.





# Čas zobrazený na displeji je o hodinu zpožděný?

Viz nabídka "Čas a datum".

### Čas zobrazený na displeji je nesprávný?

Vnitřní hodiny se mohly resetovat, pokud došlo k výpadku napájení delšímu než 72 hodin. V nabídce "Obecná nastavení regulátoru" a "Čas a datum" nastavte správný čas.

### Ztratili jste aplikační klíč ECL?

Vypněte a znovu zapněte napájení, aby se zobrazil typ systému a verze softwaru regulátoru, nebo přejděte na "Obecná nastavení regulátoru" > "Funkce klíče" > "Aplikace". Zobrazí se typ systému (např. TYPE A266.1) a schéma systému.

Vyžádejte si náhradní klíč od zástupce společnosti Danfoss (např. aplikační klíč ECL A266). Vložte nový aplikační klíč ECL a v případě potřeby zkopírujte svá osobní nastavení z regulátoru do nového aplikačního klíče ECL.

### Pokojová teplota je příliš nízká?

Zkontrolujte, zda radiátorový termostat neomezuje pokojovou teplotu. Pokud se vám stále nedaří dosáhnout požadované pokojové teploty nastavením radiátorových termostatů, teplota vody je příliš nízká. Zvyšte požadovanou pokojovou teplotu (zobrazení ukazující požadovanou pokojovou teplotu). Pokud to nepomůže, upravte topnou křivku (teplotu přívodu).

# Pokojová teplota je příliš vysoká v průběhu úsporného období?

Zkontrolujte, zda omezení minimální teploty vody (min. teplota) není příliš vysoké.

### Jak do plánu přidat další komfortní období?

Další komfortní období můžete do plánu nastavit přidáním nových časů pro spuštění a nastavení.

### Jak z plánu odebrat komfortní období?

Komfortní období odstraníte nastavením časů pro spuštění a ukončení na stejnou hodnotu.

### Jak obnovit osobní nebo tovární nastavení?

Viz instalační příručka. Další dokumentaci k regulátoru ECL Comfort 210, 296 a 310, modulům a příslušenstvím najdete na webové stránce www.heating.danfoss.com.

### Proč nelze změnit nastavení?

Aplikační klíč ECL byl odebrán.

### Jak se zachovat při spuštění alarmu (凣)?

Alarm signalizuje, že systém nefunguje správným způsobem. Viz instalační příručka. Další dokumentaci k regulátoru ECL Comfort 210, 296 a 310, modulům a příslušenstvím najdete na webové stránce www.heating.danfoss.com.





### Pokyny k likvidaci:

Pokud je to možné, tento produkt by se měl před recyklací nebo likvidací rozmontovat a jeho součásti patřičně roztřídit. Vždy dodržujte místní předpisy týkající se likvidace.



ENGINEERING TOMORROW

Další dokumentaci k regulátoru ECL Comfort 210, 296 a 310, modulům a příslušenstvím najdete na webové stránce www.heating.danfoss.com



### Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12 148 00 Praha 4 - Chodov Tel: (2) 83 014 212, 111 Fax: (2) 83 014 567 E-mail: danfoss.cz@danfoss.com www.cdanfoss.cz

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozich, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodateché upravy již dohodnutých podkrinněk. Všechny och namě známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslukných spolechozili. Danfoss a logo hrmy Danfoss jsou ochranými zanákmaní firmy Danfoss XA. Stěchna práva vyhrazena.